

NOTE



Via Maurizio Iaconelli 16D
00030 San Cesario -RM
Tel: 06-95595017
e-mail: krostecnico@gmail.com

Tastiera per centrale SHERPA

Conforme alle norme CE EN 60065

Dati installatore

A cura della ditta installatrice -----



Modello: SHERPA TAST
Codice: 1FCE0012





RIASSUNTO DELLE FUNZIONI

- 1) Inserimento/Disinserimento centrale TOTALE
- 2) Inserimento dei 2 GRUPPI disponibili
- 3) Cambio CODICE UTENTE
- 4) Cambio codice PROGRAMMAZIONE
- 5) Aggiornamento DATA/ORA
- 6) Esclusione ZONE
- 7) Visualizzazione EVENTI

NB: Tali funzioni si possono espletare con firmware da versione 1.7 o superiori.

***Qualora il dispositivo non fosse aggiornato si prega di contattare il centro assistenza per apportare le eventuali modifiche.**

Per inserire o disinserire l'impianto in modo totale procedere come segue:

Digitare il codice di inserimento (di default 456) e premere il tasto totale (freccia in alto), sul display comparirà la scritta

“INSERITO TOTALE”, l'impianto è inserito in modo totale.

Per disinserire l'impianto, digitare il codice di inserimento (di default 456) e premere il tasto **OFF**, sul display comparirà la scritta “DISINSERITO TOTALE”, l'impianto è disinserito.

Per inserire o disinserire l'impianto in modo parziale procedere come segue:

Digitare il codice di inserimento (di default 456) e premere i tasti:

- P1 (freccia a sinistra) per inserire il gruppo 1
- P2 (freccia a destra) per inserire il gruppo 2
- Tasto freccia in basso per inserire entrambi i gruppi (**OFF**)

Sul display si visualizzerà il MESSAGGIO DELLA SCELTA EFFETTUATA.

Per disinserire l'impianto digitare il codice di accesso (di default 456)

- Premere il tasto **OFF**, sul display si visualizzerà la scritta “DISINSERITO TOTALE”.

Display. Il display visualizza l'ultimo evento accaduto o segnalazioni da parte della centrale come ad esempio zone aperte o in sabotaggio.

CAMBIO CODICI

- Digitare il codice utente
- Digitare il tasto **INVIO**

Sul display comparirà il **CODICE PROGRAMMAZIONE *****

Se si desidera sostituire il codice tecnico (di default 123)

- Digitare il nuovo codice (max 6 cifre)
- Digitare il tasto **INVIO**
- Digitare freccia in alto (**AVANTI**)

Sul display si visualizzerà **CODICE INSERIMENTO *****

Se si desidera sostituire il codice tecnico (di default 456)

- Digitare il nuovo codice (max 6 cifre)
- Digitare il tasto **INVIO**
- Digitare la freccia a destra (**ESC**)

CONFIGURAZIONE DATA E ORA

- 1) Digitare codice di Programmazione
- 2) Digitare freccia a destra (**ESC**)
- 3) Utilizzare freccia in alto (**AVANTI**) o freccia in basso (**INDIETRO**) per cambiare il valore evidenziato rispettivamente per ORA:MINUTI GIORNO/MESE/ANNO, confermando di volta in volta digitando il tasto **INVIO**
- 4) Alla pressione dell'ultimo **INVIO** il display visualizzerà attendere con barra Progressiva ed esce.

ESCLUSIONE ZONE

- Digitare il codice utente e poi freccia in basso (**INDIETRO**)
- Scegliere la zona da escludere digitando freccia in alto (**AVANTI**) o freccia in basso (**INDIETRO**)
- Digitare freccia a sinistra (**CANC**) per escludere o eventualmente riattivare la zona selezionata.
- Al termine, digitare freccia a destra (**ESC**)

NB:

ESC – da intendersi come ESCLUSA

NE – da intendersi come NON ESCLUSA

VISUALIZZAZIONE EVENTI

- Digitare il CODICE UTENTE
- Digitare il tasto **EVENTI**
- Digitare freccia in basso (**INDIETRO**) o freccia in alto (**AVANTI**) per scorrere lo storico **EVENTI**.
- Digitare freccia a destra (**ESC**) per terminare l'operazione.